

Máquina de coser electrónica de 810 puntadas con cortahilos

Singer C430

Máquina de coser electrónica con 810 puntadas, 5 alfabetos y 13 ojales en 1 paso.



Marca y modelo	Singer C430
Tipo	Máquina de coser electrónica
Puntadas	810, con 5 alfabetos
Ojales	13 automáticos en 1 paso
Velocidad máxima	850 puntadas por minuto
Ancho máximo de puntada	7 mm
Posiciones de aguja	25
Pantalla	LCD
Enhebrador automático	Sí
Cortahilos	Automático: corta el hilo superior y el de la bobina
Start/Stop	Sí, con control de velocidad deslizante
Aguja arriba/abajo	Sí
Tensión	Se ajusta sola según la puntada
Sensor de prensatelas	Avisa si coses con el prensatelas subido
Memoria	Secuencias de puntadas y letras; imagen espejo, alargamiento y aguja doble
Bobina	Superior (Top Drop-In), clase 15 transparente
Estructura	Bastidor interior metálico
Brazo libre	Sí
Espacio de costura	168 mm a la derecha de la aguja y 108 mm de alto
Luz	LED
Peso	9,4 kg
Medidas	43,1 × 20,8 × 29,5 cm

Ventajas

- 810 puntadas y 5 alfabetos.
- 13 ojales en 1 paso.
- Cortahilos automático.
- Tensión automática.
- Sensor de prensatelas.

A tener en cuenta

- Peso: 9,4 kg.
- Mesa extensible: no incluida.
- Manual: en español, inglés y francés.

Qué incluye

- Prensatelas universal, para puntada de satén, para dobladillo invisible, para cremallera y para ojales
- 4 bobinas transparentes clase 15
- Agujas
- Portacarretes auxiliar con fieltro y tapas de carrete
- Destornillador y descosedor con cepillo
- Pedal y cable de alimentación