

Máquina de coser electrónica con doble arrastre integrado Singer Featherweight C240

Máquina de coser electrónica con doble arrastre integrado (IEF), que arrastra la tela por arriba y por abajo.



Marca y modelo	Singer Featherweight C240
Tipo	Máquina de coser electrónica
Puntadas	70
Ojales	3 automáticos en 1 paso
Arrastre	IEF: doble arrastre integrado, por arriba y por abajo
Posiciones de aguja	29
Pantalla	LED numérica
Enhebrador automático	Sí
Cortahilos	Manual, en el lateral
Start/Stop	Sí, con botones de velocidad máxima
Aguja arriba/abajo	Sí
Remate	Programable al final de la puntada
Bobina	Superior, clase 15 transparente
Brazo libre	Sí
Luz	LED

Ventajas

- Doble arrastre integrado IEF.
- 29 posiciones de aguja.
- Start/Stop y control de velocidad.
- Remate programable.
- 6 prensatelas incluidos.

A tener en cuenta

- Cortahilos: manual, en el lateral.
- Mesa extensible: no incluida.
- Datos: Singer no publica su velocidad ni su peso.

Qué incluye

- Prensatelas de uso general, universal, para festón, para dobladillo invisible, para cremallera y para ojales en 1 paso
- 5 bobinas transparentes clase 15
- Guía de bordes y acolchado
- Placa compensadora de altura
- Discos sujeta-carretes, fieltro y portacarretes auxiliar
- Destornillador y descosedor con pincel
- Pedal y cable de alimentación