

Máquina de coser y bordar Singer SE9155

Máquina de coser y bordar con pantalla táctil de 7" que carga los diseños por USB.



Marca y modelo	Singer SE9155
Referencia	SIN-CYB-SE9155
Tipo	Máquina de coser y bordar doméstica
Puntadas	Más de 250, con ojal automático en un paso y 4 fuentes de costura
Diseños de bordado	150 y 10 fuentes de bordado en 3 tamaños
Área máxima de bordado	170 × 100 mm
Pantalla	Táctil a color de 7", con lápiz
Conexión	USB (no tiene WiFi)
Formato de bordado	.VP3
Velocidad de costura	Hasta 800 puntadas por minuto
Ancho y largo de puntada	Hasta 7 mm y hasta 5 mm
Funciones	Enhebrador de aguja, cortahilos, detección de rotura de hilo, aguja arriba/abajo, inicio/parada y control de velocidad
Tensión del hilo	Manual, con dial
Espacio a la derecha de la aguja	165 mm
Alimentación	110-240 V, 45 W, luz LED
Medidas	≈ 607 × 358 × 308 mm
Peso	9,5 kg la máquina y 2,3 kg la unidad de bordado

Ventajas

- Cose y borda: quitas la unidad de bordado y tienes una máquina de coser completa.
- Pantalla táctil a color de 7", con lápiz.
- Cortahilos y detección de rotura de hilo.
- Enhebrador de aguja integrado.
- 165 mm de espacio a la derecha de la aguja.

Qué incluye

- Unidad de bordado y bastidor de 170 × 100 mm
- 6 prensatelas: universal, decorativo, para cremalleras, para dobladillo invisible, para ojal en un paso y de bordado/zurcido
- 3 bobinas clase 15 y agujas
- Guía de bordes y acolchado
- Portacarretes auxiliar, 3 sujetadores de carrete y fieltro
- Destornillador, cepillo, descosedor, herramienta multiusos, red para hilo y lápiz para la pantalla

A tener en cuenta

- Formato de diseños: la máquina lee archivos .VP3; si tus diseños están en otro formato, hay que convertirlos con un programa de bordado.
- Bastidor: incluye el de 170 × 100 mm.
- Tensión del hilo: se regula a mano, con el dial.
- Espacio: mide unos 607 × 358 × 308 mm; la máquina pesa 9,5 kg y la unidad de bordado, 2,3 kg.